Boîtes aux lettres SIRUS - *Réf 122001-122004-122005-122006-122007-122008-122009-122010-122011-122012-122013-122014-122015-122016*

Boite aux lettres en acier pour extérieur, certification NF
Groupe de 2 à 20 boîtes individuelles selon position
Corps en acier galvanisé 10/10e traité et peint
Intérieur en acier 9/10e traité
Porte individuelle plane en acier 15/10e avec clapet soulevant et porte étiquette encastré
Fermeture 1 point (fermeture en 3 points, nous consulter)
Porte centrale tube carré d'acier peint, charnières soudées
Installation horizontale ou verticale **(à préciser à la commande)**
Calepinage réalisable de 2 à 20 boites (nous consulter)
Option : piétement (réf.122004) ou piétement en H (réf. 122016)

Coloris :

RAL 1001 Dune	RAL 1015 Ivoire	RAL 3004 Bordeaux	RAL 5010 Bleu
RAL 7001 Gris argent	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 6028 Vert malachite	RAL 8023 Terre cuite

*D'autres coloris disponible, **nous consulter***

Fixation : murale ou sur pieds (en supplément)

	REF
Bloc 2 boîtes	122006
Bloc 3 boîtes	122007
Bloc 4 boîtes	122008
Bloc 5 boîtes	122009
Bloc 6 boîtes	122001
Bloc 8 boîtes	122010
Bloc 9 boîtes	122005
Bloc 10 boîtes	122011
Bloc 12 boîtes	122012
Bloc 15 boîtes	122013
Bloc 16 boîtes	122014
Bloc 20 boîtes	122015
Piétement	122004
Piétement en H	122016

FICHE TECHNIQUE IDEO EQUIPEMENTS

BOÎTES AUX LETTRES SIRUS – *IMPLANTATION*

Profondeur : Simple entrée = 370 ; Simple entrée + Coiffe = 427 ; Double entrée = 490 ; Double entrée + Coiffe = 490

Hauteur	1 Colonne	2 Colonnes	3 Colonnes	4 Colonnes
		366 / 738	366 / 1048	
2 Cases	652 / 428	652 / 738	652 / 1048	
3 Cases	938 / 428	938 / 738	938 / 1048	
4 Cases	1224 / 428	1224 / 738	1224 / 1048	1224 / 1476
5 Cases	1510 / 428	1510 / 738	1510 / 1048	1510 / 1476

Encastrement : Attention, les cotes sont données à titre indicatif ; elles peuvent varier de quelques milimètres. Prévoir un jeu de 1 cm

FICHE TECHNIQUE IDEO EQUIPEMENTS

Boîtes aux lettres SIRUS - *Pose et raccordement postal*

Notice d'installation des boîtes aux lettres en batterie

Selon les normes NF D27-404 et NF D27-405

Installation, normes obligatoires

1- Un espace d'au minimum 1,2m doit être laissé devant la face de distribution
2- Hauteur des batteries : le bas de la fente d'introduction des boîtes les plus hautes doit être au **maximum à 1,8m du sol** ;
l'arête inférieure des fenêtres d'introduction de la rangée des boîtes les plus basses doit être au **minimum à 0,4m du sol**.

Pose

Les clefs des portes individuelles de chaque batterie sont toujours dans la case située en haut et à gauche
1- Positionner les batteries portes centrales fermées
2- Ouvrir la porte individuelle des cases situées aux 4 angles. Si besoin, ouvrir également une ou plusieurs portes de boîtes situées au centre.
Vous pouvez alors fixer les batteries au mur, en vérifiant le niveau.
Attention : ne pas ouvrir la porte centrale tant que la batterie n'est pas fixée au mur sous risque de basculement de celle-ci.
3- En cas de mauvaise planéité du mur, 2 vis de réglage dans le bas de chaque batterie vous permettent de rattraper le niveau.
4- Ouvrir les portes centrales des batteries, vérifier leur fonctionnement. S'il y a un frottement, vous pouvez jouer avec les vis de réglage.
Une fois ces opérations effectuées, bloquez les vis de fixation.

Raccordement postal

Chaque batterie est livrée avec une **serrure provisoire** pour la porte collective.
Il vous appartient de vous mettre en rapport avec les services de distribution de **la Poste** pour la **pose de la serrure définitive et l'obtention du raccordement postal.**

FICHE TECHNIQUE IDEO EQUIPEMENTS